

Bevestig de beide muurplaatjes, dit naar gelang de positie waar u de Sani-BioBin gaat plaatsen.

Tip: ongeveer 15 cm vanaf de vloer i.v.m. schoonmaken!

1

- 1x Onder plaatje
onderkant van de Bin

- 1x Midden plaatje
15 cm vanaf bovenkant Bin, (ex refill)

2

Tip: Plaats de schroefjes in de voeg, dit voorkomt beschadiging aan de tegel.

3

Gelang de positie van de muurplaatjes bevestigt u de halve maan verbinding op de Sani BioBin.

Tip: plek van halve maan ontvetten met reinigingsmiddel!

4

- 1x Halve maan verbinding Bin.
Dit d.m.v. dubbelzijdig tape, lijm of kit.

Goed laten drogen !!!

5

Na één uur kunt de Bin inhaken en aan de muur bevestigingen.

6

